

## REINIGEN UND WECHSELN DES FILTERS



Während der Montage der Seiten und Bodenmodulesollte Silikon immer auf beiden Seiten der Anschlüsse wie auch auf den jeweiligen Schraubgewinden angewandt werden.

**Achtung!** Der am unteren Teil der Filterpatrone angebrachte Pfeil muss in Richtung der Pumpe zeigen. Das Steuerungssystem, falls vorhanden, muss auch angeschlossen werden. Dies muss durch einen Elektriker geschehen. Schließen Sie die Ventile am Filter, bevor Sie den Hot Tub füllen. Sobald der Bausatz fertig zum Testen ist, öffnen Sie die Entlüftungsschraube auf der Oberseite des Filterbehälters und schließen Sie diese wieder, wenn Wasser austritt. Nach diesem Vorgang ist das System gebrauchsfertig.

### FROSTWARNUNG!

Wenn der Hot Tub entleert wurde und Frostgefahr besteht, ist sehr wichtig das sich im gesamten System kein Wasser mehr befindet. Starten und stoppen Sie das Sprudelsystem und lassen Sie das Wasser ablaufen. Wiederholen Sie den ganzen Vorgang dreimal.

Alle Ventile müssen offen sein und bleiben, so das das Wasser einfach ablaufen kann. Der Filterbehälter, die Pumpe, das elektrische Heizgerät und jegliche andere Heizgeräte müssen auch entleert werden.

## REINIGEN UND WECHSELN DES FILTERS

Für eine gute Wasserhygiene ist es wichtig, dass der Filter mindestens alle 14 Tage durch Ausspülen gereinigt wird, und alle 2 Monate bzw. bei Bedarf gründlich mit Hilfe einer Reinigungsflüssigkeit gesäubert wird. Es ist ratsam, einen zweiten Filter zum Wechseln zu haben.

**Zum Entfernen des Filters gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Schließen Sie das Ventil auf der Saugseite, das dem Filterbehälter am nächsten liegt.
1. 2. Starten Sie die Pumpe und öffnen Sie die Entlüftungsschraube. Schließen Sie das andere Ventil nach ungefähr 5-10 Sekunden und schalten Sie die Pumpe ab. So können Sie sicher gehen, dass das meiste Wasser aus Filter und Pumpe entfernt ist.
2. Schrauben Sie oben den Deckel vom Filtergehäuse und entnehmen Sie den Filter.

