

## Arctic / AquaKing / AquaStar mit Holzofen und SG0007x Steuerungssystem

Bei der Verwendung eines Holzofens sollte folgendes beachtet werden:

1. Zirkulationspumpe sollte in den Dauerbetrieb gestaltet werden, da bei der Verwendung eines Holzofens keine Eigenzirkulation vorhanden ist.
2. Die einfachste Möglichkeit ist den T/M Modus des Steuerpanels zu verwenden. In diesem Modus läuft die Pumpe durchgängig bis zur Auswahl des T/A Modus. (siehe Abbildung)
3. Bitte beachten: Die Brennzeit einer Füllung des Holzofens beträgt ca. 30 Minuten und steigert die Temperatur im Badefass um zwischen 5-7° C. Dies ist abhängig von der Holzqualität und der Befuerung.
4. Es sollte bei Holzbeheizung sichergestellt werden, dass das linke Ventil **(1)** vollständig, und das rechte Ventil **(2)** teilweise geöffnet sind, sodass die Wassertemperatur aus dem Holzofen zwischen 60-70° C beträgt
5. Bei Nichtverwendung des Holzofens sollten beide Ventile vollständig geschlossen sein und das Wasser aus dem Ofen abgelassen werden. Hinweis! Um Luft in den Ofen zu lassen und ein vollständiges Abfließen des Wassers aus dem Ofen zu ermöglichen, sollte die Zwinge **(4)** am oberen Rohr geöffnet werden.

